PHILIPS

Rasoio elettrico Wet & Dry, Serie 3000

Shaver series 3000

Testine Pivot & Flex 5D

Lame PowerCut

60 min di rasatura, 1 h di ricarica

S3134/57

Rasatura pulita, più comfort

I rasoi Philips serie 3xxx ti offrono una rasatura pratica e confortevole. Le testine Pivot & Flex 5D, le lame PowerCut e la funzione Wet & Dry offrono un risultato pulito e ordinato.

Una rasatura confortevole

- Segue i contorni del viso per una rasatura confortevole
- Le lame PowerCut sono state progettate per una rasatura pulita e uniforme
- Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata
- 27 lame auto-affilanti assicurano una rasatura uniforme e pulita

Semplicità d'uso

- 60 minuti di rasatura senza filo dopo una ricarica di 1 ora
- Apertura con un solo tocco per una facile pulizia
- Indicatore dello stato della batteria a 1 livello per usare al meglio il tuo rasoio
- Impugnatura ergonomica per una presa migliore
- Rifinisci i peli di naso e orecchie
- Rifinisci facilmente i peli con la veloce lama a due lati

Sfrutta al meglio il tuo rasoio

- La ricarica rapida di 5 minuti garantisce energia sufficiente per una rasatura completa
- Rifinisci baffi e basette

In evidenza

Testine Pivot & Flex 5D

Ottieni una rasatura pulita con il rasoio Philips. È dotato di un perno orientabile in 5 direzioni che si adatta a ogni angolazione e forma del viso e del collo. Questo rasoio per la barba taglia ogni pelo proprio sopra il livello della pelle, per un risultato liscio e uniforme.

Lame PowerCut

Un'esperienza uniforme dei risultati di rasatura grazie alle lame auto-affilanti progettate con la massima precisione per una rasatura comoda e pulita.

Rasatura Wet & Dry

Puoi utilizzare il rasoio Wet & Dry in base alle tue preferenze. Sul lavandino o sotto la doccia, puoi effettuare una comoda rasatura su pelle asciutta oppure abbinarla al gel o alla schiuma che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata.

60 minuti di rasatura senza filo

Raditi fino a un massimo di 60 minuti dopo una ricarica di 1 ora. Il rasoio funziona solo se non è in carica.

Apertura con un solo tocco

Pulisci il rasoio elettrico con facilità. Con la semplice pressione di un pulsante, apri la testina di rasatura e risciacquala.

Indicatore batteria a 1 livello

Usa l'intuitivo indicatore per vedere quando la batteria ha un livello basso, quando è completamente carica o scarica.

Ricarica rapida di 5 minuti

Vai di fretta? Metti in carica il rasoio per 5 minuti e avrai energia sufficiente per una rasatura completa.

27 lame autoaffilanti

Ottieni ogni volta una rasatura uniforme e pulita con le 27 lame auto-affilanti progettate con la massima precisione.

Rifinitore a scomparsa

Rifinisci e definisci baffi e basette con il rifinitore a scomparsa e completa facilmente il tuo look.

Design ergonomico

Impugna senza problemi il tuo rasoio grazie al design ergonomico che permette di mantenere una presa sicura durante la rasatura.

Specifiche

Prestazioni di rasatura
Sistema di rasatura: Lame PowerCut
Segue le linee del viso: Testine Pivot & Flex 5D

FK-PC-Shavers
Wet & Dry

Facilità d'utilizzo
Pulizia: Apertura con un solo tocco, Completamente lavabile
Funzionamento: Utilizzabile solo senza filo, Prima dell'uso, scollegare l'apparecchio
Display: Indicatore batteria ad 1 livello
Wet & Dry: Rasatura Wet & Dry

Accessori
Manutenzione: Cappuccio protettivo
Rifinitore per naso incluso

Design
Impugnatura: Impugnatura ergonomica, Impugnatura in gomma anti-scivolo
Colore: Nero inchiostro

Assorbimento
Autonomia: 60 minuti
Carica: 1 ora per una ricarica completa
Voltaggio automatico: 100-240 V
Tipo di batteria: Ioni di litio

Assistenza
Testina di ricambio: Da sostituire ogni 2 anni con SH30
2 anni di garanzia

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio
2021-10-01
Versione: 4.0.1

EAN: 08 71010 39454 99

www.philips.com