



ioplee

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Faretto LED da esterno

ITFLS108540F

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un prodotto ioplee!

Prima dell'uso legga attentamente questo libretto di istruzioni: esso contiene importanti informazioni per l'uso in sicurezza, per l'assemblaggio e per la manutenzione nel tempo.





1	AVVERTENZE GENERALI	4
1.1	AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE	5
2	DISEGNI TECNICI	6
3	INSTALLAZIONE	7
4	SENSORE DI MOVIMENTO E DI LUMINOSITÀ.....	8
5	PULIZIA E MANUTENZIONE	9
6	DATI TECNICI	9
7	SMALTIMENTO	10

1 AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per i riferimenti futuri. Contiene importanti informazioni riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.

- Questo prodotto non deve essere maneggiato e/o utilizzato da bambini di età inferiore ad 8 anni e/o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e cognitive, a meno che non siano supervisionati e/o adeguatamente istruiti, in merito alle modalità d'uso, da una persona responsabile per la loro sicurezza e consapevoli di tutti i possibili rischi inerenti.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito, può essere pericoloso in quanto i bambini potrebbero giocare con esso.
- Prima dell'uso, controllare che il dispositivo non presenti danni esterni visibili. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
- Maneggiare l'apparecchio con cura.
- **ATTENZIONE! Non guardare direttamente il fascio luminoso per lunghi periodi di tempo. Le lampade a LED possono causare danni o irritazione agli occhi. Tenere presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi di epilessia in persone fotosensibili o epilettiche.**
- Assicurarsi che l'apparecchio non sia sottoposto a carichi meccanici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Nel caso in cui si rompesse lo schermo protettivo dell'unità a LED, sostituirlo immediatamente.




- Evitare di utilizzare il prodotto in luoghi soggetti a vibrazioni o possibili urti e in luoghi con temperature superiori a 45°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi e materiali infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non toccare l'alloggiamento del prodotto quando è in uso perché potrebbe essere caldo.

1.1 AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra.
- Si raccomanda di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziati opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere installate da personale elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione corrispondano alla frequenza e tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici.
- L'apparecchio è destinato all'illuminazione esterna. Non utilizzare questo prodotto per altre applicazioni. Per installare e utilizzare il prodotto in modo sicuro, seguire le istruzioni di questo manuale.


2 DISEGNO TECNICO

Qui di seguito le dimensioni dell'unità.



3 INSTALLAZIONE


Per l'installazione dell'unità, fare riferimento alle figure qui sotto. L'altezza per l'installazione deve essere compresa tra 2.3 e 3 metri. L'ampiezza del fascio luminoso e del sensore di movimento è di 180°.



La distanza minima da altri oggetti luminosi è di 1 metro.

4 SENSORE DI MOVIMENTO E DI LUMINOSITÀ

Il faretto è dotato di un sensore di movimento e di luminosità per il quale è possibile variare la distanza di rilevamento, il tempo di accensione e la soglia di intensità della luce ambientale. Utilizzare le tre manopole presenti nella parte inferiore del faretto.



A. DISTANZA DI RILEVAMENTO

Il sensore di movimento rileva uno spostamento entro un raggio di azione di 8 ± 2 metri. È possibile regolare la distanza di rilevamento ruotando la manopola SENS. Per aumentare la portata, spostare la manopola su +. Per diminuire la portata, spostare la manopola su -.

B. TEMPO DI ACCENSIONE

Ruotare la manopola TIME per regolare il tempo di accensione dopo il quale il faretto rimarrà acceso dal momento in cui viene rilevato un movimento. L'intervallo di tempo va da un minimo di 10 secondi fino ad un massimo di 10 minuti. Se si posiziona la manopola su +, l'unità rimarrà accesa per 10 minuti dopo aver rilevato un movimento. Se si posiziona la manopola su -, l'unità rimarrà accesa per 10 secondi dopo aver rilevato un movimento. È possibile regolare la manopola a piacimento.

C. CONTROLLO LUMINOSITÀ

L'unità presenta un sensore integrato (fotocellula) che rileva l'intensità della luce ambientale.

Ruotando la manopola LUX in senso orario su *, l'unità funzionerà regolarmente sia di giorno che di notte. Ruotando la manopola LUX in senso orario su », l'unità funzionerà solo di notte, quando la luce ambientale sarà inferiore a 10 Lux.

5 PULIZIA E MANUTENZIONE

- Una pulizia regolare e corretta del prodotto garantisce un buon funzionamento e una maggiore durata nel tempo.
- Utilizzare un panno umido per pulire il prodotto.
- Non pulire il prodotto con prodotti chimici forti o agenti alcalini, abrasivi o disinfettanti che possono danneggiare la superficie del prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato. Per sostituire il LED, assicurarsi di scollegare l'unità dall'alimentazione e attendere che l'unità si sia raffreddata prima di procedere.

6 DATI TECNICI

		ITFLS108540F
Alimentazione	v	AC 220-240
Potenza	w	10
Luminosità	LM	850
Dimensioni vetro temperato	mm	97.2x72.2x3.2
Massima superficie proiettata	cm ²	48
Peso netto	kg	0,31

7 SMALTIMENTO



La Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) prevede che gli elettrodomestici usati non possono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che li compongono, per ottenere un importante risparmio di energia, e per impedire potenziali danni alla salute umana e all'ambiente. Il simbolo del contenitore per spazzatura barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

Il consumatore dovrà consegnare gli apparecchi dismessi ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.

Made in China



Fabbricato da:

PLANET CE S.R.L. - VIA CA' DELL'ORBO NORD 22, 40055, CASTENASO (BO)

"**IOPLEE**" su licenza di UNIEURO S.P.A. - VIA PIERO MARONCELLI 10, 47121, FORLÌ (FC)

