

FR p. 1

NL p. 1

DE p. 2

EN p. 2

ES p. 3

PT p. 3

IT p. 4

EL p. 4

AR p. 5

FA p. 5

RU p. 6

UK p. 6

KK p. 7



FR

NL

DE

EN

ES

PT

IT

EL

AR



FA

RU

UK

KK

	100g	6
	80/100g	5
	100g	8
	15g	5
	50g	15s
	40g	8
	40g	15s
	20g	10s
	80/100g	10s
	200g	20s
	200g	20s
	2	5



Кухонные процессоры Moulinex DJ30xxxx

Изготовлено во Франции для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа 4 М – БП 17269134 Экули Седекс Франс
Официальный представитель, импротрёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № ТС RU C-FR.АГ27.В.00419
- Срок действия с 23.12.2013 по 22.12.2018
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

EAC

DESCRIPTION

A - Bloc moteur
 B - Coupelle d'étanchéité
 C - Couteau

D - Bol en plastique
 E* - Base antidérapante et couvercle
 (selon modèle)

UTILISATION (cf. fig.1 à fig.5)

CONSEILS D'UTILISATION

Manipulez le couteau avec précaution car les lames sont très coupantes.

Ne faites pas tourner l'appareil à vide.

Préparations semi-liquides : ne pas dépasser le niveau maxi du bol. Conseils pour obtenir de bons résultats : Travaillez en impulsions. Si les morceaux d'aliments restent collés sur la paroi du bol (jambon, oignons...), décollez les morceaux à l'aide d'une spatule, répartissez-les dans le bol et effectuez 2 ou 3 impulsions supplémentaires.

RANGEMENT DU CORDON (cf. fig.6)

NETTOYAGE DE L'APPAREIL (cf. fig.7 à fig.8)

BESCHRIJVING

A - Motorblok
 B - Beschermpakje
 C - Sikkelmes

D - Kunststof kom
 E* - Antislipbasis en -deksel
 (afhankelijk van model)

GEBRUIK (cf. fig. 1 tot 5)

GEBRUIKSTIPS

Wees voorzichtig met het sikkelmes want de mesjes zijn zeer scherp geslepen.

Zet het apparaat niet zonder ingrediënten in werking.

Halfvloeibare bereidingen: vul de kom niet tot boven het aangegeven maximale niveau. Advies voor het verkrijgen van goede resultaten: Ga te werk met de pulse-stand. Als er stukjes aan de wand van de kom blijven plakken (ham, ui, ...) dan kunt u die losmaken met een spatel, u voegt het weer toe aan de rest in de kom en drukt nog 2 of 3 keer extra op de pulse-knop.

SNOEROPBERGING (cf. fig.6)

SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT (cf. fig. 7 en 8)

BESCHREIBUNG

- | | |
|----------------------|---|
| A - Motorblock | D - Kunststoffbecher |
| B - Dichtungsaufsetz | E* - Rutschfeste Basis und Deckel
(je nach Modell) |
| C - Messer | |

VERWENDUNG (siehe Abb. 1 bis 5)

GEBRAUCHSTIPPS

Handhaben Sie das Messer vorsichtig, denn es ist sehr scharf.

Das Gerät nicht leer laufen lassen. Halbflüssige Zubereitungen: nicht das Maximalvolumen der Schüssel überschreiten So erzielen Sie gute Ergebnisse: Arbeiten Sie mit Impulsen. Wenn Nahrungsstücke an der Becherwand kleben bleiben (Schinken, Zwiebeln...), diese mit einem flachen Rührloßel entfernen, im Becher verteilen und noch zwei- oder dreimal kurz durchmixen.

KABELAUFWICKLUNG (siehe Abb.6)

REINIGUNG DES GERÄTS (siehe Abb. 7 und 8)

DESCRIPTION

- | | |
|-----------------|---|
| A - Motor unit | D - Plastic jug |
| B - Sealing cap | E* - Non-slip base and lid (according to model) |
| C - Blade | |

USE (fig.1 to fig.5)

RECOMMENDATIONS FOR USE

Handle the blades with care as the blades are extremely sharp.

Do not run the appliance empty.

Semi-liquid mixtures: do not fill above the max. level of the bowl

Hints to obtain best results:

Work in pulses. If pieces of food remain stuck to the sides of the jug (ham, onions, etc.), use the spatula to release them and distribute them around the jug before running 2 or 3 additional pulses.

STORING THE POWER CORD (fig.6)

CLEANING THE APPLIANCE (fig.7 and fig.8)

DESCRIPCIÓN

- | | |
|----------------------------|--|
| A - Bloque motor | D - Bol de plástico |
| B - Copela de estanqueidad | E* - Base antiderrapante y tapa (según modelo) |
| C - Cuchilla | |

UTILIZACIÓN (véase fig. 1 a 5)

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Manipular la cuchilla con precaución ya que las láminas son muy cortantes.

No hacer funcionar el aparato en vacío.

Preparaciones semiliquidas: no sobreponga el nivel máximo del recipiente

Consejos para obtener buenos resultados:

Trabaje por impulsos. Si los pedazos de alimentos quedan pegados sobre la pared de bol (jamón, cebollas...), despegar los pedazos con una espátula, repártalos en el bol y efectuar 2 ó 3 impulsos suplementarios.

GUARDAR EL CABLE (véase fig.6)

LIMPIEZA DEL APARATO (véanse las fig. 7 y 8)

DESCRIÇÃO

- | | |
|-----------------------|--|
| A - Unidade do motor | D - Taça de plástico |
| B - Acessório vedante | E* - Base anti-derrapante e tampa (consoante o modelo) |
| C - Lâmina | |

UTILIZAÇÃO (ver fig. 1 a 5)

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Manuseie as lâminas com precaução, estão muito afiadas e podem causar ferimentos.

Não coloque o aparelho em funcionamento sem ingredientes.

Preparações semi-líquidas: não ultrapassar o nível máximo da taça

Conselhos para obter bons resultados:

Trabalhe por impulsos. Se alguns pedaços de alimentos ficarem colados à parede da taça (fiambre, cebolas...), liberte-os com a ajuda de uma espátula, distribua-os na taça e efectue 2 ou 3 impulsos suplementares.

ARRUMAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (ver fig.6)

LIMPEZA DO APARELHO (ver fig. 7 e 8)

DESCRIZIONE

A - Blocco motore
B - Coppetta ermetica
C - Lama

D - Recipiente di plastica
E* - Base antiscivolo e coperchio
(secondo i modelli)

ISTRUZIONI PER L'USO (cf. fig. da 1 a 5)

CONSIGLI PER L'USO

Manipolare la lama con estrema precauzione poiché è molto affilata.
Non far mai funzionare a vuoto il tritattutto
Preparazioni semi-liquide: non superare il livello max. del bicchiere
Consigli per ottenere buoni risultati:
Lavorate ad impulsi. Se gli alimenti si attaccano alla parete del recipiente (prosciutto, cipolle), staccateli con una spatola, ripartiteli nel recipiente e procedete ad altri 2 o 3 impulsi.

SISTEMAZIONE DEL CAVO (cf. fig.6)

PULIZIA DELL'APPARECCHIO (cf. fig. 7 e 8)

EL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A - Κεντρική μονάδα
B - Δίσκος στεγανοποίησης
C - Σύστημα λεπίδων

D - Πλαστικό μπολ
E* - Βάση κατά των ανατροπών και καπάκι (ανάλογα με το μοντέλο)

ΧΡΗΣΗ (βλ. σχ. 1 έως 5)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να χειρίζεστε το σύστημα λεπίδων με προσοχή, διότι οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ενώ είναι άδεια.
Ρευστά μείγματα: μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης του μπολ.
Ημι-ρευστά μίγματα:
Να χειρίζεστε τη συσκευή με διακεκομένες πιέσεις. Εάν παραμείνουν κομμάτια τροφών κολλημένα στο τοίχωμα του μπολ (ζαμπόν, κρεμμύδια...), ξεκολλήστε τα με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, διαχωρίστε τα μέσα στο μπολ και εκτελέστε 2 ή 3 επιπλέον πιέσεις.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (βλ. σχ.6)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (βλ. σχ. 7 έως 8)

وصف أجزاء المنتج

D وعاء بلاستيكي
E* قاعدة ضد الإنزلاق وغطاء (حسب الموديل)

A وحدة المحرك
B غطاء مُحكم الإغلاق
C شفرة

الاستعمال (شكل 1 إلى شكل 5)

توصيات حول الإستعمال

يُرجى التعامل مع الشفرات بكل حرص وعناية لأنها حادة جداً.
لا تشغل المنتج إذا كان فارغاً من المكونات.
الخلأط الشبه سائلة: لا تملأ فوق مستوى الحد الأقصى للوعاء.
إرشادات للحصول على نتائج أفضل:
استعمل التشغيل المتقطع، فإذا بقيت قطع الطعام متصققة على جوانب الإبريق (مثل اللحمة والبصل وغيره).
استعمل السيارات لا لزالتها وإعادة توزيعها قبل إعادة التشغيل المتقطع مرتين أو ثلاثة مرات.

تخزين السلك الكهربائي (شكل 6)

تنظيف المنتج (شكل 7 و شكل 8)

تثريح اجزاء دستکاه

D کوزه پلاستیک
E* پایه ضد لغزش و درب (بر طبق مدل)

استفاده (شكل 1 تا شكل 5)

توصيه هائي برای استفاده

به تیغه ها با دقت دست بزنید چون بسیار تیز هستند.
از به کار آنداختن دستکاه خالی خودباری کنید.
مخلوظ نینمه مایع: بالاتر از علامت حد اکثر را پر نکنید. سطح کاسه نشانه هائي برای به دست آوردن بهترین نتایج دارد.
در پالس کار نکنید. اگر تکه هاي غذا (پیاز و غیره) به اطراف کوزه بچسبد، از کارکد برای کندن آنها استفاده کنید و قبل از اجرای 2 یا 3 پالس اضافي، آنها را در اطراف کوزه پخش کنید.

ذخیره سازی سیم برق (شكل 6)

تمیز کردن دستکاه (شكل 7 و 8)

ОПИСАНИЕ

A - Корпус двигателя
B - Уплотнительное кольцо
C - Нож

D - Пластиковая чаша
E* - Фиксирующее основание и крышка (в зависимости от модели)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (см. fig.1 по fig.5)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Осторожно обращайтесь с ножом, поскольку лезвия очень острые.

Устройство не должно работать вхолостую.

Приготовление полу жидкких блюд: не превышайте максимальный уровень чаши. Советы для получения наилучшего результата: используйте импульсы. Если кусочки ингредиента прилипли к стенкам чаши (ветчина, лук ...), снимите их с помощью лопатки, разложите их в чаше и сделайте два или три дополнительных импульса.

ХРАНЕНИЕ ШНУРА (СМ. FIG.6)

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА (СМ. FIG.7 ПО FIG.8)

ОПІС

A - Блок мотору
B - Ущільнююче кільце
C - Ніж

D - Пластикова чаша
E* - Фіксуюча основа і кришка (в залежності від моделі)

ВИКОРИСТАННЯ (див. fig.1 по fig.5)

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ

Обережно поводьтесь з ножем, оскільки леза дуже гострі.

Пристрій не повинен працювати вхолосту.

Приготування напіврідких страв: не перевищуйте максимальний рівень чаши.

Поради для отримання найкращого результату: використовуйте імпульси.

Якщо шматочки інгредієнту прилипли до стінок чаши (шинка, цибуля ...), зніміть їх за допомогою лопатки, розкладіть їх в чаши і зробіть два або три додаткових імпульси.

ЗБЕРІГАННЯ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ (див. fig.6)

ОЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ (див. fig.7 по fig.8)

СИПАТТАМАСЫ

A - мотор блогы
B - тығыздама
C - пышақ

D - пластик аяқ
E* - негіз және қақпақ (үлгісіне қарай)

ҚОЛДАНУ (1-5 суреттерді қараңыз)

ҚОЛДАНУ КЕҢЕСТЕРІ

Пышағын абайлап қолданыңыз, жүздері өте өткір.

Құралды бос күйінде қосуға болмайды.

Жартылай сыйық тағамдарды әзірлеу : Аяқтың ең жоғарғы деңгейінен асyrмаңыз. Жақсы нәтижеге жету кеңестері: Импульс беру арқылы жұмыс істеніз. Егер тағамның қалдықтары (шошақ еті, пияз...) аяқтың қабыргаларына жабысып қалса, калақшамен аяқтың түбіне тусяп, 2-3 қосымша импульс беріңіз.

ҚУАТ СЫМЫН САҚТАУ (6-суретті қараңыз)

ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ (7-8 суреттерді қараңыз)